

サイレージなどの飼料の正確なサンプリングに！

フィードサンプラー

特願 2006 年第 298059 号

特願 2007 年第 268581 号

サイレージなどの飼料を、狙ったポイントで正確にサンプリング可能な「フィードサンプラー」を商品化しました。

「フィードサンプラー」は、広島県が「畜産飼料用ドリル式コアサンプラー」として発明したものを、広島県立総合技術研究所畜産技術センター、独立行政法人農業・食品技術総合研究機構中央農業総合研究センター・(株)藤原製作所の 3 者で共同で開発したものです。



F U J I W A R A

特徴



市販のドリル(700~800W)に装着可能です。



セット品は日常メンテナンスに必要なヤスリや洗浄用具等がすべて含まれております。



専用のドリルには青・赤で判り易い誤動作防止スイッチが付いております。



イネ・牧草の植物体や混合飼料などを、特殊刃が回転しながら効率よく切断し、試料を正確にサンプリングすることができます。



切れ味が悪くなくても刃先のみでの交換ができます。

仕様

- ・本体: ステンレス製(刃先交換可能)
- ・ドリル: 回転数 300~1200rpm 100V 7.2A

型番	構成	価格(税抜き)
SLG-76	本体・ドリル・その他一式	¥83,900
SRS-76	サンプラー本体、回転シャフト	¥23,700
SS-76	サンプラー本体のみ	¥16,000

SLG-76 の付属品内訳 …… 本体、ドリル、刃先研磨用架台(ステンレス製)、試料押出棒(木製)、専用試料掻き出し棒、洗浄ブラシ(ナイロン毛)、ハサミ、ダイヤモンドヤスリ、ウエットティッシュ(100枚入)、専用ケース



SRS-76(本体及び回転シャフト)



SS-76(本体のみ)

使用例



最初に刃先でサイレージフィルムに孔を開け切取ります。(ネットなどを付属のハサミで切取ります)



ドリルを回転させながら、垂直に挿入します。



蝶ネジを緩め採取円筒を外します。



押し出し棒で試料を回収します。



1ロールにつき5ヶ所のサンプリングで代表サンプルが得られます。



フィードサンプラーはあらゆる飼料の採取に最適です



細断型収穫機による飼料イネ



ロールペール牧草



TMR (混合飼料)



コンバイン型収穫機による飼料イネ



乾草 (アルファルファ)



乾草 (オーツ)

オプション

・発電機:100V 2kVA/50Hz 2.3kVA・60Hz

連続運転時間 約 2.5 時間/50Hz 約 2.3 時間/60Hz

型番	構成	価格(税抜き)
EZ2300FH	携帯型小型発電機	¥140,000



・振動装置つきダイヤモンドヤスリ



・電動式ミニルーター



関連商品

・挿入式飼料 pH 計

現場で WCS の pH を測定し、発酵状況が判ります。



・牛の体重測定装置(アルミ製)

分割組立て方式の為、ライトバンに積載可能です。

台座を 2 枚使用し牛の体重を測定します。(1m×2m)

台座を 1 枚使用し WCS の重量も測定できます。(1m×1.1m)



・牛の体重測定装置

木製の台座もあり、現場作業が容易にできます。(牛用、ロールペール用)



牛用(1m×2m)



WCS 用(0.9m×0.9m)

・三脚式重量測定装置

三脚とクレーンスケールを使用し、重機のない場所でも WCS の重量が測定できます。

・カラス対策

大切なサイレージをカラスの被害から守ります。一段、二段積み共簡単に設置できます。

