

サイレージなどの飼料の正確なサンプリングに..

フィードサンプラー

特許 4448984 号

サイレージなどの飼料を、狙ったポイントで正確にサンプリング可能な『フィードサンプラー』を商品化しました。

『フィードサンプラー』は、広島県が『畜産飼料用ドリル式コアサンプラー（特許 4448984 号）』として発明したものを、広島県立総合技術研究所畜産技術センター、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（旧農研機構中央農研）、（株）藤原製作所の三者の共同研究で改良した成果『交換可能な管型形成刃先』が利用されています。



FUJIWARA

特徴



セット品は日常メンテナンスに必要なヤスリやブラシなど洗浄用具含まれております。



市販のドリル(700～800W)に装着可能です。



イネ・牧草の植物体や混合飼料などを、特殊刃が回転しながら効率よく切断し、試料を正確にサンプリングすることができます。



切れ味が悪くなった場合、刃先を研ぐことで切れ味を戻すことができます。

仕様

- ・本体:ステンレス製(刃先交換可能)
- ・ドリル:回転数 300～1200rpm 100V 8.6A(参考)

型 番	構 成	価格(税抜き)
SLG-76※	サンプラー本体・ドリル・その他一式	¥100,000
SRS-76	サンプラー本体(刃先付き円筒、回転シャフト)	¥45,500
SS-76	刃先付き円筒のみ(回転シャフトなし)	¥37,000

※SLG-76 の付属品内訳 … 本体、回転シャフト、電動ドリル(AC100V 仕様)、試料押出棒(木製)、専用試料掻き出し棒、洗浄ブラシ(ナイロン毛)、ダイヤモンドヤスリ、専用ケース



SRS-76(サンプラー本体)



SS-76(刃先付円筒)

使用例



最初に刃先でサイレージフィルムに孔を開け切取ります。(ネットなどを付属のハサミで切取ります)



ドリルを回転させながら、垂直に挿入します。



蝶ネジを緩め採取円筒を外します。



押し出し棒で試料を回収します。



1ロールにつき5ヶ所のサンプリングで代表サンプルが得られます。



フィードサンプラーはあらゆる飼料の採取に最適です



細断型収穫機による飼料イネ



ロールペール牧草



TMR(混合飼料)



コンバイン型収穫機による飼料イネ



乾草(アルファルファ)



乾草(オーツ)

ロングタイプ

50cmの刃先付円筒でサイレージの中心部まで試料採取が可能です！！



価格表

型番	構成	価格（税抜き）
SLG-76L	サンプラー本体・ドリル・その他一式	¥120,000
SRS-76L	サンプラー本体（刃先付き円筒に回転シャフト付）	¥60,000
SS-76L	刃先付円筒のみ（回転シャフトなし）	¥51,000



株式
会社

藤原製作所

本社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原 1-46-16

営業部 TEL 03-3918-8111 FAX 03-3918-8119

千葉営業所 TEL 0438-64-0800 FAX 0438-64-0820

つくば営業所 TEL 029-840-1251 FAX 029-840-1266

— 弊社ホームページ www.fujiwara-sc.co.jp —